Mandis shop

Philips 996597002994

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Right	Right
Ambilight	Format	Left	Left
List	List	Red	Red
Settings	Menu	Green	Green
TV Guide	Guide	Yellow	Yellow
Voice	Pre Ch	Blue	Blue
Top Pics	3D	Vol +	Vol +
Sources	AV	Vol -	Vol -
Folders	TV/R	P+	Ch +
Exit/TV	Exit	P-	Ch -
Info	Info	Netflix	Media
Options	Options	Mute	Mute
Back	Back	1	1
Home	Smart	2	2
OK	Ok	3	3
Up	Up	4	4
Down	Down	5	5

Original		Rechange		Original	Rechange
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt		
■	St op	■	St op		
II	Pause	II	Pause		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
◀◀	<<	«	<<		
▶▶	>>	»	>>		
▶	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay		