Mandis shop

CRP60601

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | UP | | Up |
| | I< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | >I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Down | | Down |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Option | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | III | LIST SMART | Smart / List |
| | Vol+ | VOL + | Vol+ |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Vol- | VOL − | Vol- |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| 1.@ | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 DEF | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | [...] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | [I<>I] | FORMAT PICTURE | Picture / Format |

https://all-remote-controls.nl/fr/1055117-23113-telecommande-de-remplacement-pour-CRP60601-242254902543.html