Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
EJECT OPEN/CLOSE	Eject/Open-Close	SURROUND	Eject / Surround
AV	AV Tv	SHIFT +	RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PR	PR/TRK+	SHIFT +	+ CH PAGE Shift + CH+ /
PR	PR+ Tv		+ CH PAGE CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PR	PR/TRK-	SHIFT +	CH PAGE − Shift + CH- /
PR	PR- Tv		CH PAGE − CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
TV/VCR	Tv/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI-SAT 0	0
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
BACKWARD	<<</Backward	TUNE-	<< / Tune-
FORWARD	>>/Forward	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
DISPLAY	Display/CLK/CN	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
SETUP	i/Setup	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
ENTER OK	OK/Enter	OK	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right	Random/CM	Smart / List
Disc Menu	D. Menu / Top		
Down	Down		
Return	Back / Return		
O))/Audio	Audio / Lang I/II		
[...]/Subtitl	Subtitle / EQ		
Camera/Angle	Shift + Info / Angle		
Zoom	Zoom / Size		
Rec/ITR	Rec / Rec Mode		
Lock	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Title	Sound / Title		
Program	Shift + TV/Radio / Program		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B/LP	Yellow / YouTube / Repeat		

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
EJECT OPEN/CLOSE	Eject/Open-Close	SURROUND	Eject / Surround
AV	AV Tv	SHIFT +	RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PR	PR/TRK+	SHIFT +	CH PAGE Shift + CH+ /
PR	PR+ Tv	CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PR	PR/TRK-	SHIFT +	CH PAGE Shift + CH- /
PR	PR- Tv	CH PAGE	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
VOL	Vol + Tv	VOL	Vol +
TV/VCR	Tv7VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI-SAT 0	0
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol - Tv	VOL	Vol -
BACKWARD	<<Backward	TUNE-	<< / Tune-
FORWARD	>>Forward	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
DISPLAY	Display/CLK/CN	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
SETUP	i/Setup	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
ENTER	K/Enter	OK	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right	Random/CM	Smart / List
Disc Menu	D. Menu / Top		
Down	Down		
Return	Back / Return		
O))/Audio	Audio / Lang I/II		
[...]/Subtitl	Subtitle / EQ		
Camera/Angle	Shift + Info / Angle		
Zoom	Zoom / Size		
Rec/ITR	Rec / Rec Mode		
Lock	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Title	Sound / Title		
Program	Shift + TV/Radio / Program		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B/LP	Yellow / YouTube / Repeat		