Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer	Recall	Back / Return
Source	AV / Input / RDS	Menu	Menu / Home
P. Mode	Picture / Format	Exit	Exit / Cancel / Clear
S. Mode	Sound / Title	Text	Text / Goto
Audio I/II	Audio / Lang I/II	Display	Display / Media
Sleep	Sleep / Timer	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Right	Right
4	4	Down	Down
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Vol +	Vol +
7	7	CH-	CH- / Page-
8	8	CH+	CH+ / Page+
9	9	Red	Red / Netflix / Search
0	0	Green	Green / APP / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Rec	Rec / Rec Mode
Blue	Blue / Prime Video / Random	Timeshift	Smart / List
Subtitle	Subtitle / EQ	Tv/Radio	TV/Radio /
Play	Play / Slow		
Pause/Hold	Pause / Step / Freeze		
Size	Zoom / Size		
Reveal	D. Menu / Top		
Mix	Shift + Text /		
Index	Setup / OPT /		
I<</Cancel	I<< / Preset-		
>>I/Subpage	>>I / Preset+		
Stop/FAV	Stop / Hold		
Stop/FAV	Fav / Marker / PC		
<</FAV-	<< / Tune-		
>>/FAV+	>> / Tune+		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Media	Shift + Display / Media		