Original	Rechange
Power	Power
Source	AV
Sleep	Sleep
Picture Mode	Format
Sound Mode	Shift + Dual
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[<>]/Aspect	3D
Guide	Guide

Original	Rechange
Back	Back
Eco	Shift + 3D
Menu	Menu
i	Info
Audio	Dual
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Mute	Mute
P+	Ch +
P-	Ch -
Red	Red
Green	Green

Original		Rechange		Original	Rechange
YELLOW	Yellow	C	Yellow		
BLUE	Blue	D	Blue		
Fun-Link	Fun-Link	APP MEDIA	Media		
	[...]	AD SUBT	Subt		
	[≡♦]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	[≡o]	HOME SMART	Smart		
	[≡+]	SETTINGS OPT	Options		
	[≡]	REPEAT TEXT	Text		
	[≡?]	SEARCH TV/R	TV/R		
	[≡i]	DISC NAV LIST	List		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
■	Stop	■	Stop		
▶▶❚	>>I	≫❚	>>I		
❚◀◀	I<<	❚≪	I<<		
▶▶	>>	≫	>>		
◀◀	<<	≪	<<		