Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SUB-T	SUB-T	AD SUBT	Subt
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
GOTO	Goto	HOME SMART	Smart
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
PAGE+	Page+	+ CH	Ch +
PAGE-	Page-	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
CH+	Up/ CH+		Up
CH-	Down/ CH-		Down
VOL+	Right		Right

Original		Rechange	
VOL-	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
<<	<<	<<	<<

Original		Rechange		Original	Rechange
	>>		>>		
	I <<		I <<		
	>>I		>>I		
	Play	PLAY MODE	Play		
TIMESHIFT	Pause/Timeshift		Pause		
	Stop		Stop		
	Rec	REC MODE	Rec		
PVR	Red	A	Red		
V-FORMAT	Green	B	Green		
ASPECT	Yellow	C	Yellow		
TIMER	Blue	D	Blue		
PVR	PVR	TIMER AV	AV		
V-FORMAT	V-Format	PICTURE FORMAT	Format		
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D		
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		

Original		Rechange	
POWER	Standby		Power
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
LANG	Audio	SOUND DUAL	Dual
GOTO	GOTO	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
PAGE+	Page +	SHIFT +	Shift + Up
PAGE-	Page -	SHIFT +	Shift + Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH +		Up
CH+	Up / CH +	+ CH	Ch +
CH-	Down / CH -		Down
CH-	Down / CH -	CH -	Ch -
VOL+	Right / Vol +		Right

Original		Rechange	
VOL+	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Left / Vol -		Left
VOL-	Left / Vol -	VOL -	Vol -
OK	OK	OK	Ok
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange		Original	Rechange
0	0	0	0		
<< Rev	<< Rev	<<	<<		
>> Fwd	>> Fwd	>>	>>		
I << Prev	I << Prev	I <<	I <<		
>>I Next	>>I Next	>>I	>>I		
Play	Play	PLAY MODE	Play		
TIMESHIFT	Pause / Timeshif	II	Pause		
Stop	Stop	Stop	Stop		
Rec	Rec	REC MODE	Rec		
PVR	Red / PVR	A	Red		
V-FORMAT	Green / V-Format	B	Green		
V-FORMAT	Green / V-Format	PICTURE FORMAT	Format		
ASPECT	Yellow / Aspec	C	Yellow		
ASPECT	Yellow / Aspec	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		
TIMER	Blue / Timer	D	Blue		
TIMER	Blue / Timer	TIMER AV	AV		