| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| Power | | Power | |
| Eject/Open/Close | | Eject / Surround | |
| Power Tv | | Shift + Power | |
| DVD | | Shift + 2 | |
| VCR | | Shift + 4 | |
| AV | | AV / Input / RDS | |
| AV Tv | | Shift + AV / Input / RDS | |
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| PR+ Tv | | CH+ / Page+ | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| PR- Tv | | CH- / Page- | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 9 | | 9 | |
| Vol + Tv | | Vol + | |
| Title | | Sound / Title | |
| 0 | | 0 | |
| Mute Tv | | Mute / Dimmer | |
| Vol - Tv | | Vol - | |
| O))/Audio | | Audio / Lang I/II | |
| [...]/Subtitl | | Subtitle / EQ | |
| Camera/Angle | | Info / Angle | |
| Rec | | Rec / Rec Mode | |
| Rec Mode | | Shift + Rec / Rec Mode | |
| Timer Rec | | Sleep / Timer | |
| << | | << / Tune- | |
| >> | | >> / Tune+ | |
| I<< | | I<< / Preset- | |
| >>I | | >>I / Preset+ | |
| Pause/Step | | Pause / Step / Freeze | |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Play | Play / Slow | CHP. ADD | Text / Goto |
| Stop | Stop / Hold | Thumbnail | Picture / Format |
| List/Disc Menu | Smart / List | Clear | Exit / Cancel / Clear |
| List/Disc Menu | D. Menu / Top | Repeat | Green / APP / Repeat |
| Up/PR/TRK+ | Up | A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| Setup | Setup / OPT / | Random | Blue / Prime Video / Random |
| Left | Left | Tv/VCR | TV/Radio / |
| Enter | OK | | |
| Right | Right | | |
| Display | Display / Media | | |
| Down/PR/TRK- | Down | | |
| Return | Back / Return | | |
| Marker | Fav / Marker / PC | | |
| Search | Red / Netflix / Search | | |
| Zoom | Zoom / Size | | |
| Dubbing | Guide / EPG / -/-- | | |
| Lock | Menu / Home | | |