Original		Rechange	
Power	Power	Power	
Source	AV / Input / RDS	AV / Input / RDS	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
TV	TV/Radio /	TV/Radio /	
0	0	0	
Recall	Fav / Marker / PC	Fav / Marker / PC	
V+	Vol +	Vol +	
Mute	Mute / Dimmer	Mute / Dimmer	
P+	CH+ / Page+	CH+ / Page+	

Original		Rechange	
V-	Vol -	Vol -	
World/Internet	Smart / List	Smart / List	
P-	CH- / Page-	CH- / Page-	
Menu	Menu / Home	Menu / Home	
Q.Menu	D.Menu / Top	D.Menu / Top	
Up	Up	Up	
Left	Left	Left	
OK	OK	OK	
Right	Right	Right	
Down	Down	Down	
Back	Back / Return	Back / Return	
Exit	Exit / Cancel / Clear	Exit / Cancel / Clear	
i	Info / Angle	Info / Angle	
Music/Camera	Display / Media	Display / Media	
TV Guide	Guide / EPG / -/--	Guide / EPG / -/--	
*/O	Shift + 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
*/Q	Shift + 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Original		Rechange		Original	Rechange
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	[≡] . .	TITLE SOUND	Sound / Title		
	[- O-]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		