Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	CH+	Ch +
Dimmer	Options	CH-	Ch -
Clock	AV	Mute	Mute
Sleep	Sleep	Vol +	Vol +
CD	Red	Vol -	Vol -
TUNER	Green	SDB Tone	Subt
iPod/USB	Yellow	Folder/All	List
Optical In 2	Media	Info	Info
Optical In 1	Blue	Up	Up
Analog In	Dual	Down	Down
I<<	I<<	Right	Right
Play	Play	Left	Left
Pause	Pause	Enter	Ok
>>I	>>I	DAB/RDS	Format
<</Tune-	<<	1	1
Stop	Stop	Setup	Menu
>>/Tune+	>>	2	2

Original		Rechange		Original	Rechange
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
+10	+ 10	-/-- GUIDE	Gui de		
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t		
RANDOM	Random	SEARCH TV/R	TV/ R		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
PROGRAM	Pr ogr am	SHIFT + PROG SLEEP	Shi f t + Sl eep		
MODE	Mode	ECO 3D	3D		