Original	Rechange	Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround	Setup	Setup / OPT /
AUX Power	Shift + Power	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
Tuner	Shift + 6	Vol +	Vol +
USB	Shift + 8	Enter	OK
CD	Shift + 3	Vol -	Vol -
AUX1	Shift + 1	Folder/Cursor Down	Down
AUX2	Shift + 2	Folder/Cursor Down AUX	Shift + Down
AUX3	Shift + 4	Folder/Cursor Up	Up
Program	TV/Radio /	Folder/Cursor Up AUX	Shift + Up
Random	Blue / Prime Video / Random	Pause	Pause / Step / Freeze
Random AUX	Display / Media	Pause AUX	Shift + Pause / Step /
Time/Info	Shift + Sleep / Timer	I<<	I<< / Preset-
Tone	Sound / Title	I<< AUX	Shift + I<< / Preset-
Repeat	Green / APP / Repeat	Play	Play / Slow
Repeat AUX	Shift + Green / APP /	Play AUX	Shift + Play /
Timer	Sleep / Timer	>>I	>>I / Preset+

Original	Rechange	Original	Rechange
>>I AUX	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+	0	0
<<	TUNE- << / Tune-	SELECT	Select AUX
<< AUX	SHIFT + TUNE- Shift + << /	SPKR A	SPKR A
Stop	HOLD Stop / Hold	SPKR B	SPKR B
Stop AUX	SHIFT + HOLD Shift + Stop /	Bi-AMP	BI-AMP
>>	TUNE+ >> / Tune+	DIMMER	Dimmer
>> AUX	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
1	TV 1 1		
2	DVD 2 2		
3	CD-STB 3 3		
4	VIDEO 4 4		
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
7	AUX-HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
MENU	HOME MENU Menu / Home		

Original	Rechange	Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround	Vol -	Vol -
AUX Power	Shift + Power	Folder/Cursor	Down
Power	Power	Folder/Cursor Down USB	Shift + Down
Display	Display / Media	Folder/Cursor Up	Up
Program USB	TV/Radio /	Folder/Cursor Up USB	Shift + Up
Random USB	Shift + Smart / List	Pause USB	Pause / Step / Freeze
Time/Info USB	Info / Angle	I <<	I << / Preset-
Tone	Sound / Title	I << USB	Shift + I << / Preset-
Repeat USB	Green / APP / Repeat	Play USB	Play / Slow
Timer	Sleep / Timer	>>I	>>I / Preset+
Setup	Setup / OPT /	>>I USB	Shift + >>I / Preset+
A-B USB	Yellow / YouTube / Repeat	<< USB	<< / Tune-
Tuning Up	CH+ / Page+	Stop USB	Stop / Hold
Mute	Mute / Dimmer	>> USB	>> / Tune+
Vol +	Vol +	1	1
Tuning Down	CH- / Page-	1 USB	Shift + 1
Enter	OK	2	2

Original		Rechange		Original		Rechange	
2	2 USB	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	SPKR A	SPKR A	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
3	3	CD-STB 3	3	SPKR B	SPKR B	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
3	3 USB	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3	Bi-AMP	BI-AMP	LIST SMART	Smart / List
4	4	VIDEO 4	4	DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
4	4 USB	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4				
5	5	TAPE 5	5				
5	5 USB	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5				
6	6	TUNER 6	6				
6	6 USB	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6				
7	7	AUX-HDD 7	7				
7	7 USB	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7				
8	8	USB 8	8				
8	8 USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
9	9 USB	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9				
0	0	HDMI-SAT 0	0				
0	0 USB	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0				