Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
Red/ ↑	Red / Netflix / Search	P+	CH+ / Page+
Green/ ↓	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	P-	CH- / Page-
Blue	Blue / Prime Video / Random	1	1
M	Menu / Home	2	2
Return	Back / Return	3	3
Up	Up	4	4
Left	Left	5	5
OK	OK	6	6
Right	Right	7	7
Down	Down	8	8
Source	AV / Input / RDS	9	9
Presets	D. Menu / Top	FAV	Shift + Fav / Marker / PC
Info	Info / Angle	0	0
EPG	Guide / EPG / -/--	Recall	Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +	Screen	Picture / Format

Original		Rechange		Original	Rechange
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	(O)	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	O/World	LIST SMART	Smart / List		
	[≡x]	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		