Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
AV/INPUT	AV/Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV/INPUT	AV/Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PR/CH	PR/CH+ Tv	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR/CH- Tv	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Rechange	
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL	Vol + Tv	VOL +	Vol +
DUBBING	Dubbing	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
0	0	HDMI - SAT 0	0
MUTE	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
TIMER REC	Timer Rec	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Home	D. Menu / Top
Up/PR/CH+	Up
Menu/List	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down/PR/CH-	Down
Return	Back / Return
Timeshift	Text / Goto
Marker	Fav / Marker / PC
Search	Red / Netflix / Search
Setup	Setup / OPT /
PIP	Smart / List
Zoom	Zoom / Size

Original	Rechange
Title	Sound / Title
CHP. ADD	Guide / EPG / -/--
I. Skip	Info / Angle
Repeat	Green / APP / Repeat
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Thumbnail	Picture / Format
TV/DVD	TV/Radio /