Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Media		Media
	Audio / I/II		Dual
	Menu		Menu
	Guide		Guide
	Exit		Exit
	Up / PIP Pr Up		Up

Original		Rechange	
	Down / PIP Pr		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Input		AV
	Option		Options
	Fav Pr		Pre Ch
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Pr +		Ch +
	Pr -		Ch -
	[≡] / Text		Text

Original		Rechange		Original	Rechange
PIP	[≡+] / PI P	PICTURE FORMAT	For mat		
INPUT	[≡♦] / I nput	SEARCH TV/R	TV/ R		
SWAP	[≡O] / PI P Swap	ECO 3D	3D		