Mandis shop

Sony RMTVB100I

Original		Rechange	
	Open/Close	ZOOM	Eject
	Input Tv	TIMER AV	AV
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Power		Power
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
POP UP/ MENU	POP UP / Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Ok	OK	Ok

Original		Rechange	
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Favorite	FAV PRE-CH	Pre Ch
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	I<<		I<<
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>I		>>I
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Vol +	VOL	Vol +
	Vol -	VOL	Vol -

https://al-rendecontrol.fr/fr/Sony-1035566-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RMTVB100-142572.html