Mandis shop

CDS8120

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	8	8
Rec	Rec	9	9
Mode	Guide	+10	0
Menu	Menu	>>I	>>I
Vol	Vol +	I <<	I <<
>	Right	Play	Play
<	Left	Pause	Pause
OK	Ok	Stop	Stop
Folder Up	Ch +	DSC/USB/WEC	Media
Folder Down	Ch -	S/N	Pre Ch
1	1	REP./INT./Time	Text
2	2	Display/Q	Info
3	3	Snooze	Dual
4	4	Rand./Prog/Tim	Sleep
5	5	Bright	AV
6	6	Mute	Mute
7	7		

https://all-remote-controls.nl/fr/Grundig/15606-1942-telecommande-de-replacement-pour-Grundig-CDS8120-7595157900.htm