| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Sleep | SHIFT + | Shift + Power |
| | Mute | | MUTE |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | -/-- / 10+ | | -/-- / EPG |
| | Recall | BACK | BACK |
| | Source | SRC | SRC |
| | -[ /]- / P.STD | V-FOR | V-FOR |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | -[♪]- / S.STD | SHIFT + | Shift + Audio |
| | Menu / ATV | MENU | MENU |
| | Up | | UP |
| | Down | | DOWN |
| | Right | | RIGHT |
| | Left | | LEFT |
| | OK | OK | OK |
| | Vol + | VOL + | VOL + |
| | Vol - | VOL − | VOL - |
| | Program + | CH + | CH + |
| | Program - | CH − | CH - |
| | Info | INFO | INFO |
| | Setup / DVD / | VOD | VOD |
| | I/II | | Audio |
| | [ /=] / Text | TEXT | TEXT |
| | Open / Close | SHIFT + | Shift + P/C / FAV |
| | Play | | Play |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Pause | Pause | | |
| Stop | Stop | | |
| I<< | First | | |
| >>I | Last | | |
| << | Rewind | | |
| >> | Fast Forward | | |
| [=x] / Exit | EXIT | | |
| [=♦] / Title / EPG | SHIFT + EPG 1. -/-- Shift + -/-- / EPG | | |
| [=+] / Menu / FAV | FAV 2. P/C P/C / FAV | | |
| [=i] / Goto / Tv/R | TV/R TV/R | | |
| [=?] / Slow Sub. | OPT+ OPT+ | | |
| [=o] / Repeat / Timer | WIDE WIDE | | |
| [= ] / Subtitle | Subt. | | |
| Red | A Red (A) | | |
| Green | B Green (B) | | |
| Yellow | C Yellow (C) | | |
| Blue | D Blue (D) | | |