Original		Rechange	
	Digital		Display / Media
	Yellow/Theater Modes/Info		Yellow / YouTube / Repeat
	Power		Power
	Tv		Shift + 1
	DVD		Shift + 2
	Green/Stereo/[..		Green / APP / Repeat
	Blue/Delay/Titl		Blue / Prime Video / Random
	Red/Center/Audio		Red / Netflix / Search
	Up		Up
	Violet/Level/Cam		Fav / Marker / PC
	Tape		Shift + 5
	SAT/CAB		Shift + 0
	Tuner		Shift + 6
	Video/VCR		Shift + 4
	Left/-		Left
	OK		OK
	Right/+		Right

Original		Rechange	
	PTY		Text / Goto
	Down		Down
	Menu/RDS		Menu / Home
	Vol +		Vol +
	PR+/ >>I		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	PR-/ I <<		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Original		Rechange		Original		Rechange	
memo clear	Memo / Clear	LIST SMART	Smart / List				
0	0	HDMI - SAT 0	0				

Original	Rechange	Original	Rechange
Digital	Display / Media	Down	Down
Yellow/Theater Modes/Info	Yellow / YouTube / Repeat	Menu/RDS	Menu / Home
Power	Power	Vol +	Vol +
TV	Shift + 1	PR+/>>I	>>I / Preset+
DVD	Shift + 2	PR+/>>I	CH+ / Page+
Green/Stereo/[..	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Blue/Delay/Titl	Blue / Prime Video / Random	PR-/I<<	I<< / Preset-
Red/Center/Audio	Red / Netflix / Search	PR-/I<<	CH- / Page-
Up	Up	Mute	Mute / Dimmer
Violet/Level/Cam	Fav / Marker / PC	1	1
Tape	Shift + 5	2	2
SAT/CAB	Shift + 0	3	3
Tuner	Shift + 6	4	4
Video/VCR	Shift + 4	5	5
Left/-	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right/+	Right	8	8

Original		Rechange	
	9		9
	Memo/Clear		Smart / List
	0		0
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze

Original	Rechange

Original	Rechange	Original	Rechange
Digital	Display / Media	PTY	Text / Goto
Yellow/Theater Modes/Info	Yellow / YouTube / Repeat	Down	Down
Power	Power	Menu/RDS	Menu / Home
TV	Shift + 1	Vol +	Vol +
DVD	Shift + 2	PR+/ >>I	CH+ / Page+
Green/Stereo/[..	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Blue/Delay/Titl	Blue / Prime Video / Random	PR-/ I <<	CH- / Page-
Red/Center/Audio	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
Up	Up	1	1
Violet/Level/Cam	Fav / Marker / PC	2	2
Tape	Shift + 5	3	3
SAT/CAB	Shift + 0	4	4
Tuner	Shift + 6	5	5
Video/VCR	Shift + 4	6	6
Left/-	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right/+	Right	9	9

Original	Rechange	Original	Rechange
Memo/ Clear	Smart / List		
0	0		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Original	Rechange
Digital	Display / Media
Yellow/Theater Modes/Info	Yellow / YouTube / Repeat
Power	Power
Tv	Shift + 1
DVD	Shift + 2
Green/Stereo/[..	Green / APP / Repeat
Blue/Delay/Titl	Blue / Prime Video / Random
Red/Center/Audio	Audio / Lang I/II
Red/Center/Audio	Red / Netflix / Search
Up	Up
Violet/Camera/Le	Fav / Marker / PC
Tape	Shift + 5
SAT/CAB	Shift + 0
Tuner	Shift + 6
Video/VCR	Shift + 4
Left/-	Left
OK	OK

Original	Rechange
Right/+	Right
PTY	Text / Goto
Down	Down
Menu/RDS	Menu / Home
Menu/RDS	AV / Input / RDS
Vol +	Vol +
PR+/>>I	CH+ / Page+
PR+/>>I	>>I / Preset+
Vol -	Vol -
PR-/I<<	CH- / Page-
PR-/I<<	I<< / Preset-
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original		Rechange		Original		Rechange	
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
memo clear	Memo/Clear	LIST SMART	Smart / List				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
REV	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
FWD	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
DISC REC vcr	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode				
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze				