Original		Rechange	
POWER	Power		Power
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10 -/--	-/-- / +10	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P-MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S-MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
NICAM AUDIO	Audio DVD /	SOUND DUAL	Dual
USB/CARD	USB / Card	APP MEDIA	Media
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MENU/EXIT	Menu / Exit	TOP MENU MENU	Menu
	Rec	REC MODE	Rec
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
DVD-SETUP	DVD Setup	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Original	Rechange
Red / Program	Red
Green / Goto	Green
Yellow / Angle	Yellow
Blue / Slow	Blue
Canales / Repeat	List
FAV / AB	Pre Ch
FAV +	Ch +
FAV -	Ch -
EPG / DVD	Guide
Play	Play
Pause / Mix	Pause
<< / Index	<<
>> / Size	>>
Stop / Clock	Stop
I<< / Hold	I<<
>>I / Subpage	>>I
Reveal	D. Menu

Original	Rechange
Teletext	Text
Tv/Radio	TV/R
Cancel	Exit
Still	Options