Original	Rechange
Sour ce Power	SHIFT + Power
On/ St andby	Power
Subwoof er Level -	CH- / Page-
Subwoof er Level +	CH+ / Page+
Audi o RDS	AV / I nput / RDS
DVD/ CD	SHIFT + 2
DVD/ CD	SHIFT + 3
FM/ AM	SHIFT + 6
AUX	SHIFT + 7
Subtilte/ PTY	Subtitle / EQ
Angl e/ CT	SHIFT + INFO / Angle
Zoom/ RT	Zoom / Si ze
i Pod	SHIFT + 5
Net/ USB	SHIFT + 8
Di spl ay	Di spl ay / Medi a
1	1
2	2

Original	Rechange
3	3
4	4
5	5
6	6
Pl ay	Pl ay / Sl ow
St op	St op / Hol d
7	7
8	8
9	9
DVS/ St er eo	Sound / Ti t l e
Cl ear	Exi t / Cancel / Cl ear
0	0
+10	Gui de / EPG / -/--
Still/ Pause	Pause / Step / Freeze
Cal l	Pi cture / Format
Program	TV/ Radi o /
Random	Bl ue / Pri me Vi deo / Random

Original	Rechange
Repeat	Green / APP / Repeat
Vol +	Vol +
HDMI	Shift + 0
Status	Info / Angle
Tone	Audio / Lang I/II
I <</ Channel -	I << / Preset-
>>I / Channel +	>>I / Preset+
Vol -	Vol -
Sleep	Sleep / Timer
<<I Tuning-	<< / Tune-
>>I Tuning+	>> / Tune+
Mute	Mute / Dimmer
Top Menu	D. Menu / Top
Menu/Guide	Menu / Home
Surround	Eject / Surround
Surround	Text / Goto
Memo	Fav / Marker / PC

Original	Rechange
Up	Up
Left	Left
Push/Enter	OK
Right	Right
Tool	Setup / OPT /
Down	Down
Return	Back / Return
Home	Smart / List
Home	Shift + Menu /

Original		Rechange		Original	Rechange
SOURCE POWER	Source Power	SHIFT +	Shift + Power		
ON / STANDBY	On/ Standby		Power		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Vol +	+ VOL	Vol +		
	Channel -	CH PAGE −	CH- / Page-		
	Channel +	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
	Vol -	VOL −	Vol -		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		

Original	Rechange	Original	Rechange
Source Power	SHIFT + Shift + Power		
On/Standby	Power		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Vol +	VOL +		
Channel -	CH PAGE −		
Channel +	CH PAGE +		
Vol -	VOL −		
Mute	DIMMER MUTE		

Original	Rechange	Original	Rechange
Source Power	SHIFT + Shift + Power		
On/Standby	Power		
Play	SLOW Play / Slow		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Still/Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Vol +	VOL + Vol +		
Channel -	CH PAGE - CH- / Page-		
Channel +	CH PAGE + CH+ / Page+		
Vol -	VOL - Vol -		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		