Original		Rechange	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
R	R	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
F1	F1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
F2	F2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
F3	F3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Blue/Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Blue/Video	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Yellow/Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	Yellow/Sound	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
P+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P+	Up		Up
	White	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Green/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Green/Timer	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
P-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
P-	Down		Down
	Red/Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red/Recall	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange		Original	Rechange
+	Vol +	VOL +	Vol +		
–	Vol -	VOL –	Vol -		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		