| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | Power |
| Tv/Radio | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| Subtitle | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| AD/PIP/* | AD/PIP/* | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt |
| TV/PC | TV/PC | APP MEDIA | Media |
| Input | Input | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| Q.VIEW | Q.View | HOME SMART | Smart |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| ⊿ | Vol+ | + VOL | Vol + |
| ⊿ | Vol- | VOL − | Vol - |
| P PAGE | PR+ | + CH | Ch + |
| P PAGE | PR- | CH − | Ch - |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| T.OPT | T.Opt | SHIFT + SETTINGS OPT | Shift + Options |
| SETTINGS | Settings | SETTINGS OPT | Options |
| Q.MENU | Q.Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Right | Right | | |
| Left | Left | | |
| OK | Ok | | |
| Simplink | D. Menu | | |
| Rec/* | Rec | | |
| Stop | Stop | | |
| << | << | | |
| Play | Play | | |
| Pause | Pause | | |
| >> | >> | | |
| Red | Red | | |
| Green | Green | | |
| Yellow | Yellow | | |
| Blue | Blue | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |