Original		Rechange	
	Power		Power
	Ambilight	ECO 3D	3D
	Source	TIMER AV	AV
	Settings	SETTINGS OPT	Options
	Top Picks	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Search	SEARCH TV/R	TV/R
	TV/Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Tv Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Windows	DISPLAY INFO	Info
	List	DISC NAV LIST	List
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	←	RETURN BACK	Back
	+	PICTURE FORMAT	Format

Original		Rechange	
	⌂	HOME SMART	Smart
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	≡+	+ CH	Ch +
	≡-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Rechange	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
■	Stop	■	Stop
II	Pause	II	Pause
●	Rec	REC MODE ●	Rec
◀◀	<<	<<	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶▶	>>	>>	>>

Original	Rechange