Original		Rechange	
I/⏻	Power	⏻	Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TIMER MENU	Timer Menu	TOP MENU MENU	Menu
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO IN	Audio In Functio	A	Red
FM	FM Function	B	Green
CD	CD Function	C	Yellow
USB	USB Function	D	Blue
EQ	EQ	SOUND DUAL	Dual
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
1	1 Tuner Memory Number	1	1
2	2 Tuner Memory Number	2	2
3	3 Tuner Memory Number	3	3
4	4 Tuner Memory Number	4	4
5	5 Tuner Memory Number	5	5
6	6 Tuner Memory Number	6	6
TUNER MEMORY	Tuner Memory	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
PLAY MODE/ TUNING MODE	Play Mode / Tuning Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
BASS BOOST	Bass Boost	AD SUBT	Subt
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
	Up/Folder+		Up
	Down/Folder-		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
PRESET–	I<</Preset-		I<<
	Pause		Pause
PRESET+	>>I/Preset+		>>I
TUNING–	<</Tuning-		<<
	Play	PLAY MODE	Play
TUNING+	>>/Tuning+		>>

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Stop		Stop				
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit				