| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tv | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| V + | Vol + | + VOL | Vol + |
| V − | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| P + | P+ | + CH | Ch + |
| P − | P- | CH − | Ch - |
| i | i | DISPLAY INFO | Info |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| Q. MENU | Q. Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | World | APP MEDIA | Media |
| | Music-Photo-Vide | SETTINGS OPT | Options |
| | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| */o | */o | PICTURE FORMAT | Format |
| */Q | */Q | ECO 3D | 3D |

| Original | | Rechange | | Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Text | REPEAT TEXT | Text | | | | |
| | Red | A | Red | | | | |
| | Green | B | Green | | | | |
| | Yellow | C | Yellow | | | | |
| | Blue | D | Blue | | | | |
| LANG. | Lang. | SOUND DUAL | Dual | | | | |
| | [≡]. . | AD SUBT | Subt | | | | |
| | [-o-] | HOME SMART | Smart | | | | |
| | << | << | << | | | | |
| | Pause | II | Pause | | | | |
| | >> | >> | >> | | | | |
| | Rec | REC MODE | Rec | | | | |
| | Play | PLAY MODE ▶ | Play | | | | |
| | Stop | ■ | Stop | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |