Original		Rechange	
Power	Power	Power	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Source	Source	TIMER AV	AV
Guide	Guide	-/-- GUIDE	Guide
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit
Option	Option	SETTINGS OPT	Options
Return	Return	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right / Zoom+	Right / Zoom+	Right	Right
Left / Zoom-	Left / Zoom-	Left	Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
Mute	Mute	MUTE	Mute
SmartTV	Smart Tv	HOME SMART	Smart
You Tube	You Tube	APP MEDIA	Media
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH -	CH-	CH -	Ch -
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
List	List	DISC NAV LIST	List
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
Lang	O) / Lang	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
Lang	Blue	D	Blue

Original	Rechange