| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Return | Back / Return |
| i | Info / Angle | Vol + | Vol + |
| 1 | 1 | Vol - | Vol - |
| 2 | 2 | Up | Up |
| 3 | 3 | Down | Down |
| 4 | 4 | Right | Right |
| 5 | 5 | Left | Left |
| 6 | 6 | CH List | Smart / List |
| 7 | 7 | Enter / CH Lis | OK |
| 8 | 8 | P + | CH+ / Page+ |
| 9 | 9 | P - | CH- / Page- |
| 0 | 0 | Audio I/II | Audio / Lang I/II |
| Input Select | AV / Input / RDS | Text | Text / Goto |
| Picture Size | Picture / Format | P <-> P | Fav / Marker / PC |
| Guide (EPG) | Guide / EPG / -/-- | [≡?] | TV/Radio / |
| Mute | Mute / Dimmer | Subtitle | Subtitle / EQ |
| Menu | Menu / Home | Freeze | Pause / Step / Freeze |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Size | Zoom / Size | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |