Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Page+	CH+ / Page+
DTV/VCR	AV / Input / RDS	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	FAV	Fav / Marker / PC
1	1	Page-	CH- / Page-
2	2	Up/CH+	Up
3	3	Left	Left
4	4	Vol -	Vol -
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Down/CH-	Down
9	9	Red	Red / Netflix / Search
Info	Info / Angle	Green	Green / APP / Repeat
0	0	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Recall	Back / Return	Audio	Audio / Lang I/II
Menu	Menu / Home	Blue	Blue / Prime Video / Random
EPG	Guide / EPG / -/--	Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange	Original	Rechange
TTX	Text / Goto		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Tv/Radio	TV/Radio /		