Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Direct Tv Rec		Eject / Surround
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Tv/Av		AV / Input / RDS
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	[≡] / Text		Text / Goto

Original		Rechange	
	[≡◊] / F. P.		Shift + Red / Netflix /
	[≡i] / Index		Shift + Green / APP /
	[≡+] / Hold		Shift + Yellow / YouTube /
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
C	C		Back / Return
0 VCR	0/ VCR	0	0
i	i		Info / Angle
∧	CH+		CH+ / Page+
+	Vol +		Vol +

Original		Rechange	
	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
	Vol -	VOL	Vol -
ASPECT	[+] / Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
N	N	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Power VCR	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
	Power DVD	SHIFT +	Shift + Power
REC	Rec VCR	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
REC	Rec DVD	REC MODE	Rec / Rec Mode
PROGRA	Programme-	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
PROGRA	Programme-	MEDIA DISPLAY	Display / Media
GRAMME	Programme+	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
GRAMME	Programme+	LIST SMART	Smart / List
	<</ I << VCR	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
	<</ I << DVD	PRESET-	I << / Preset-
	<</ I << DVD	TUNE-	<< / Tune-
	<</ I << VCR	SHIFT + PRESET-	Shift + I << / Preset-
	>>/ >>I VCR	SHIFT + TUNE+	Shift + >> / Tune+

Original		Rechange	
	>>/ >>I DVD	TUNE+	>> / Tune+
	>>/ >>I DVD	PRESET+	>>I / Preset+
	>>/ >>I VCR	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
	Stop VCR	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Stop DVD	HOLD	Stop / Hold
	Pause/Step VCR	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
	Pause/Step DVD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play VCR	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	Play DVD	SLOW	Play / Slow