Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	PR +	Ch +
Mute	Mute	Down	Down
1	1	PR -	Ch -
2	2	Right	Right
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Left	Left
5	5	Vol -	Vol -
6	6	OK / List	Ok
7	7	OK / List	List
8	8	Fav	Pre Ch
9	9	Exit	Exit
0	0	Red / Find	Red
TV / Radio	TV/R	Green / Zoom	Green
<- PR	Back	Zoom	Eject
EPG	Guide	Yellow	Yellow
Menu	Menu	Txt	Text
Up	Up	Blue	Blue

Original		Rechange		Original	Rechange
	Audio	SOUND DUAL	Dual		
	^^	HOME SMART	Smart		
	vv	APP MEDIA	Media		
SAT	Sat	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
PAUSE	Pause		Pause		
	Square		Stop		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		