Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	PP	Back / Return
Up	Up	0	0
Left	Left	-/--	Guide / EPG / -/--
Right	Right	P<P	Fav / Marker / PC
Down	Down	P/CH-	CH- / Page-
M	Menu / Home	P/CH+	CH+ / Page+
[i]	Info / Angle	Vol -	Vol -
OK	OK	Vol +	Vol +
1	1	Mute	Mute / Dimmer
2	2	I-II	Audio / Lang I/II
3	3	TV	Smart / List
4	4	AV	AV / Input / RDS
5	5	Red/Sound	Red / Netflix / Search
6	6	Red/Sound	Sound / Title
7	7	Green/Picture	Green / APP / Repeat
8	8	Green/Picture	Picture / Format
9	9	Yellow/Feature	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
INSTALL Blue/Install	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random		
[≡]	GOTO / TEXT Text / Goto		
[≡o]	TIMER / SLEEP Sleep / Timer		
[≡+]	HOLD / ■ Stop / Hold		
[≡x] / [· ·]	TUNE- / ◀◀ << / Tune-		
[/≡] / [*]	SLOW / ▶ Play / Slow		
[≡♦] / [+]	STEP-FREEZE / ⏸ Pause / Step / Freeze		
[≡?] / PC	SHIFT + PC / FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC		
[≡]	TUNE+ / ▶▶ >> / Tune+		