Original	Rechange
Power	Power
Energy Saving	Eject / Surround
AV Mode	Sleep / Timer
Input	AV / Input / RDS
TV / Rad	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
List	Smart / List
0	0
Q.View	Zoom / Size

Original	Rechange
Vol +	Vol +
Fav Mark	Fav / Marker / PC
P + / Page +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Ratio	Picture / Format
P - / Page -	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Menu	Menu / Home
Guide	Guide / EPG / -/--
Q. Menu	D. Menu / Top
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
Info	Info / Angle

Original	Rechange	Original	Rechange
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text	Text / Goto		
T. Opt	Setup / OPT /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
<<	I << / Preset-		
>>	>> / Tune+		
>>	>>I / Preset+		
Simplink	Display / Media		