Original	Rechange	Original	Rechange
Power AMP	Power	Info CD	Info
Power CD	Shift + Power	Vol +	Vol +
1 CD	1	Vol -	Vol -
2 CD	2	Mute	Mute
3 CD	3	Preset + CD	Ch +
4 CD	4	Preset - CD	Ch -
5 CD	5	Enter CD	Ok
6 CD	6	Up CD	Up
7 CD	7	Down CD	Down
8 CD	8	Right CD	Right
9 CD	9	Left CD	Left
0 CD	0	Pure Direct CD	Options
+10 CD	Guide	Play/Pause CD	Play
Clear CD	Pre Ch	Stop CD	Stop
Source CD	AV	<< CD	<<
Menu CD	Menu	>> CD	>>
Mode CD	Dual	I << CD	I <<

Original	Rechange	Original	Rechange
>>I CD	>>I	Right NET	Shift + Right
Repeat CD	Text	Left NET	Shift + Left
Program CD	Sleep	Pure Direct NET	Shift + Options
Random CD	Subt	1 NET	Shift + 1
Dimmer CD	Format	2 NET	Shift + 2
CD AMP	TV/R	3 NET	Shift + 3
Recorder AMP	Red	4 NET	Shift + 4
Network AMP	Exit	5 NET	Shift + 5
Phono	Smart	6 NET	Shift + 6
Tuner	Back	7 NET	Shift + 7
Internet Radio Preset 1	List	8 NET	Shift + 8
Internet Radio Preset 2	D. Menu	9 NET	Shift + 9
Internet Radio Preset 3	3D	+10 NET	Shift + Guide
Power NET	Media	0 NET	Shift + 0
Enter NET	Shift + Ok	Clear NET	Shift + Pre Ch
Up NET	Shift + Up	Mode NET	Shift + Dual
Down NET	Shift + Down	<< NET	Shift + <<

Original	Rechange	Original	Rechange
>> NET	SHIFT + >> Shift + >>		
Info NET	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
I << NET	SHIFT + I<< Shift + I <<		
>>I NET	SHIFT + >>I Shift + >>I		
Stop NET	SHIFT + ■ Shift + Stop		
Play/Pause NET	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play		
Preset + NET	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
Preset - NET	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
Menu NET	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu		
Source NET	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
AUX	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		
Dimmer NET	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format		
Random NET	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt		
Program NET	SHIFT + PROG SLEEP Shift + Sleep		
Repeat NET	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		