Original	Rechange
Power	Power
Input Select	AV
Open/Close	Eject
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Prog+	Ch +
Prog-	Ch -
Satellite Lin	Media
Mode	Smart

Original	Rechange
Timer/Prog.	Sleep
Time Slip	Guide
Setup	Options
Audio	Dual
Clear	Exit
Chapter Mark	List
Disc Menu	D. Menu
Top Menu	Menu
Return	Back
Display	Info
Up	Up
Enter	Ok
Down	Down
Right	Right
Left	Left
I<< Skip	I<<
Skip >>I	>>I

Original	Rechange
<<	<<
>>	>>
Play	Play
Stop	Stop
Pause	Pause
HDD/DVD Rec	Rec
Variable Replay	Format
Variable Skip	3D
>II / Adjust +	SHIFT + Right
II< / Adjust -	SHIFT + Left
DVD	Blue
HDD	Yellow
AV Select	Red
Rec Mode	SHIFT + Rec
Search	TV/R
Repeat	Text
Dubbing	Subt

Original	Rechange
1.3x/0.8x Play	Green