Original		Rechange	
	Power		Power
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
TV/DTT	TV/ DTT	HOME SMART	Smart
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[>I <]	PICTURE FORMAT	Format
	White	FAV PRE-CH	Pre Ch
I/II	I / II / [≡i]	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
STATUS	[≡+] / Status	ECO 3D	3D
	[. . .]	AD SUBT	Subt
SKIP	[≡?] / Skip	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Nothing 3	SHIFT + 3	Shift + 3
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange		Original	Rechange
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	Ok		
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
	[+]	ZOOM	Eject		
Q.VIEW	[≡o]/Q.View	APP MEDIA	Media		
	Nothing 1	SHIFT + 1	Shift + 1		
	Nothing 2	SHIFT + 2	Shift + 2		

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
	P+		Ch +		
	P-		Ch -		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
	Enter		Ok		
	Menu		Menu		
	Pause		Pause		
	Play		Play		
	Stop		Stop		
	<<		<<		
	>>		>>		
	I <<		I <<		
	>>I		>>I		

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
+ P	P+	+ CH	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up

Original		Rechange	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok