Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Auto Cal	List
Tv Power	SHIFT + Shift + Power	DTuning	Text
DMPORT	GUIDE Guide	1	1
Tv Input / Slee	TIMER AV AV	2	2
Video 1	A Red	3	3
Video 2	B Green	4	4
Video 3	C Yellow	5	5
DVD	D Blue	6	6
SAT	ECO 3D 3D	7	7
TV	SEARCH TV/R TV/R	8	8
SA-CD/CD	APP MEDIA Media	9	9
2CH	PROG SLEEP Sleep	0/10	0
Tuner	SOUND DUAL Dual	>10	Pre Ch
A.F.D.	AD SUBT Subt	Enter/Memory	Rec
Movie	PICTURE FORMAT Format	Display	Info
Music	ZOOM Eject	DVD Menu	D. Menu
Amp Menu	HOME SMART Smart	Tools	Options

Original		Rechange	
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
−	Master Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN/EXIT	Return	RETURN BACK	Back
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
	OK	OK	Ok
TV CH − PRESET −	I <</ Preset -	⏮	I <<
REPLAY	<- · / Replay	CH −	Ch -
ADVANCE	· - >/ Advance	+ CH	Ch +
TUNING −	<<	≪	<<
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +	⏭	>>I
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
TUNING +	>>	≫	>>

Original		Rechange	
■	Stop	■	Stop
⏸	Pause	⏸	Pause