Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Right	Right
Source	AV / Input / RDS	Left	Left
Teletext	Text / Goto	OK	OK
TV	TV/ Radio /	<<	<< / Tune-
[1I2]	Zoom / Size	Play	Play / Slow
Subtitle	Subtitle / EQ	Pause	Pause / Step / Freeze
[<>]	Picture / Format	>>	>> / Tune+
Red/ Demo	Red / Netflix / Search	Stop/ Cancel	Stop / Hold
Green	Green / APP / Repeat	Rec	Rec / Rec Mode
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Vol +	Vol +
Blue	Blue / Prime Video / Random	Vol -	Vol -
Guide	Guide / EPG / -/--	Mute	Mute / Dimmer
Info	Info / Angle	P+	CH+ / Page+
Back	Back / Return	P-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home	1	1
Up	Up	2	2
Down	Down	3	3

Original		Rechange		Original	Rechange
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
0 .@	0	HDMI - SAT 0	0		
CLOCK	Clock	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
P=P	P↔P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
AMBILIGHT	Ambilight	LIST SMART	Smart / List		
MODE	Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Info		Info / Angle
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Back		Back / Return
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		OK
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	Stop/Cancel		Stop / Hold
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-

Original		Rechange	
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	P⇄P		Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
	Power		Power
	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[1I2]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Red/Demo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		OK

Original		Rechange	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop/Cancel	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	1	TV 1	1
	2 ABC	DVD 2	2
	3 DEF	CD-STB 3	3
	4 GHI	VIDEO 4	4
	5 JKL	TAPE 5	5
	6 MNO	TUNER 6	6
	7 PQRS	AUX-HDD 7	7
	8 TUV	USB 8	8
	9 WXYZ	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange		Original	Rechange
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P⇄P	P↔P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		