Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power		Power		9		9
	[≡?]		Setup / OPT /		PP		Back / Return
	[≡♦] / [+] / Wide		Zoom / Size		0		0
	[≡i] / Guide		Guide / EPG / -/--		[≡]		Text / Goto
	[i] / Info		Info / Angle		Vol +		Vol +
	[≡o]		Sleep / Timer		P/CH+		CH+ / Page+
	[≡+] / [X]		Subtitle / EQ		Vol -		Vol -
	[≡x] / [· ·]		Eject / Surround		P/CH-		CH- / Page-
	[/≡] / [*]		Picture / Format		P<P/Swap		Fav / Marker / PC
	1		1		TV/DTV		TV/Radio /
	2		2		AV/Source		AV / Input / RDS
	3		3		Mute		Mute / Dimmer
	4		4		Up		Up
	5		5		Left		Left
	6		6		OK/Select		OK
	7		7		Right		Right
	8		8		Down		Down

Original		Rechange		Original	Rechange
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
-/-- EXIT	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--		
-/-- EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red/ ↑	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green/ ↓	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		