Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Blue	Blue
Input	AV	[≡]	Menu
1	1	Back	Back
2	2	TXT	Text
3	3	Exit	Exit
4	4	Home	Smart
5	5	Up	Up
6	6	Down	Down
7	7	Right	Right
8	8	Left	Left
9	9	OK	Ok
0	0	Vol +	Vol +
Guide	Guide	Vol -	Vol -
Subtitle	Subt	Mute	Mute
Red	Red	CH+	Ch +
Green	Green	CH-	Ch -
Yellow	Yellow	CH List	List

Original		Rechange		Original	Rechange
	<<		<<		
	Play		Play		
	>>		>>		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
	AudioOnly		Dual		
	[+++]		Options		
	YouTube		Media		
	Netflix	+	Shift + Smart		
	Rakuten Tv	+	Shift + Media		