Original		Rechange	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Rechange	
	Guide	GUIDE	Guide
	?	SOUND DUAL	Dual
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Tools	SETTINGS OPT	Options
	Back	RETURN BACK	Back
	@	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Source	TIMER AV	AV
	P+	+ CH	Ch +

Original		Rechange	
P	P-	CH –	Ch -
	I <		I <<
	>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
3D	3D	ECO 3D	3D
	OO	PICTURE FORMAT	Format
	[. . .] . .	AD SUBT	Subt
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
MY MEDIA	My Media	APP MEDIA	Media

Original	Rechange