Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/ CLOSE	Open/ Cl ose	SURROUND	Ej ect / Surr ound
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shi f t + Power
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shi f t + 2
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shi f t + 7
AV/INPUT	AV/ I nput	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
AV/INPUT	AV/ I nput Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shi f t + AV / I nput / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PR/CH	PR/ CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shi f t + CH+ /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR/ CH- Tv	SHIFT + CH PAGE -	Shi f t + CH- /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Rechange	
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL	Vol + Tv	VOL +	Vol +
DUBBING	Dubbi ng	OPT - TOOLS SETUP	Setup / OPT /
0	0	HDMI - SAT 0	0
PIP	PI P	FORMAT PICTURE	Pi cture / Format
	Vol - Tv	VOL -	Vol -
AUDIO	O)) / Audi o	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/I I
SUBTITLE	[. . .] / Subti t l	EQ SUBTITLE	Subti t l e / EQ
CHP. ADD	CHP. ADD	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shi f t + Rec / Rec Mode
TITLE	Ti t l e	TITLE SOUND	Sound / Ti t l e
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
I <<	I <<	PRESET-	I << / Preset-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause/ Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange	Original	Rechange
Play	Play / Slow	Zoom	Zoom / Size
Stop	Stop / Hold	Repeat	Green / APP / Repeat
Home	Menu / Home	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Thumbnail	D.Menu / Top
PR/CH+	CH+ / Page+	TV/DVD	TV/Radio /
Menu/List	Smart / List	Showview	Info / Angle
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Display	Display / Media		
Down	Down		
PR/CH-	CH- / Page-		
Return	Back / Return		
Timeshift	Sleep / Timer		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		
Clear	Exit / Cancel / Clear		