Original		Rechange	
	Standby		Power
	Mute		Mute
	PN		Smart
	Open/Close		Eject
	<<		<<
	>>		>>
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Setup		Menu
	Source		AV
	Info		Info
	Return/Exit		Back
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -

Original		Rechange	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange		Original	Rechange
SLOW	Slow	APP MEDIA	Media		
GOTO	Goto	SETTINGS OPT	Options		
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep		
TITLE/TTX	Title/TTX	REPEAT TEXT	Text		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
REPEAT	Red/Repeat	A	Red		
A-B	Green/A-B	B	Green		
MENU	Yellow/Menu	C	Yellow		
ANGLE	Blue/Angle	D	Blue		
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide		
FAVORITE	Favorite	FAV PRE-CH	Pre Ch		
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
RECORD	Record	REC MODE	Rec		