Original		Rechange	
	Power		Power
	TV/ AV		AV / I nput / RDS
	TV/ TXT		Text / Got o
	Cancel		Shi f t + Exi t / Cancel / Cl ear
	Reveal		Di spl ay / Medi a
	DTV		Set up / OPT /
	Hol d		St op / Hol d
	Si ze		Zoom / Si ze
	Subpage		Ej ect / Sur round
	I ndex		D. Menu / Top
	Red		Red / Netf l ix / Sear ch
	Gr een		Gr een / APP / Repeat
	Yel l ow		Yel l ow / YouTube / Repeat
	Bl ue		Bl ue / Pri me Vi deo / Random
	CH+		CH+ / Page+
	Menu		Menu / Home
	Vol +		Vol +

Original		Rechange	
	CH-		CH- / Page-
	Exi t		Exi t / Cancel / Cl ear
	Vol -		Vol -
	Channel Li st		Smar t / Li st
	Mu t e		Mu t e / Di mmer
	Up		Up
	Lef t		Lef t
	OK		OK
	Ri ght		Ri ght
	EPG		Gui de / EPG / -/--
	Down		Down
	I nf o		I nf o / Angl e
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5

Original		Rechange	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM/A2	Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
I <<	I <<	PRESET- I <<	I << / Preset-

Original		Rechange	
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
Play	Play	SLOW	Play / Slow
Pause	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format