Original		Rechange	
ZONE 2 POWER	Power Zone 2	SHIFT + POWER	Shift + Power
ZONE 2 VOLUME +	Vol + Zone 2	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
ECO	Eco	GOTO TEXT	Text / Goto
POWER	Power	POWER	Power
SOURCE	Source Zone 2	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOLUME -	Vol - Zone 2	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CBL/SAT	CBL/SAT	HDMI - SAT 0	0
DVD/Blu-ray	DVD/Blu-ray	DVD 2	2
Blu-ray	Blu-ray	CD - STB 3	3
CHANNEL +	Channel +	CH PAGE +	CH+ / Page+
GAME	Game	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
MEDIA PLAYER	Media Player	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CHANNEL -	Channel -	CH PAGE -	CH- / Page-
iPod/USB	iPod/USB	USB 8	8
TV AUDIO	Tv Audio	TV 1	1

Original		Rechange	
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
PAGE +	Page Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
PAGE +	Page Up	LIST SMART	Smart / List
ONLINE MUSIC	Online Music	VIDEO 4	4
Bluetooth	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
INTERNET RADIO	Internet Radio	TAPE 5	5
PAGE -	Page Down	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PAGE -	Page Down	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
MOVIE	Green/Movie	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SOUND MUSIC	Red/Music	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MODE GAME	Blue/Game	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PURE	Yellow/Pure	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
OPTION	Option	HOME MENU	Menu / Home
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left

Original	Rechange	Original	Rechange
Enter	OK		
Right	Right		
Vol -	Vol -		
Back	Back / Return		
Down	Down		
Setup	Setup / OPT /		
I <</ Tune-	I << / Preset-		
I <</ Tune-	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>I / Tune+	>>I / Preset+		
>>I / Tune+	>> / Tune+		
Mute	Mute / Dimmer		
Quick Select 1	+ Shift + 1		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Quick Select 2	+ Shift + 2		
Quick Select 3	+ Shift + 3		
Quick Select 4	+ Shift + 4		