| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| AUTO | Eject / Auto | ZOOM | Eject |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ASPECT | Aspect | PICTURE FORMAT | Format |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| CH + | CH+ | CH + | Ch + |
| CH − | CH- | CH − | Ch - |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| LCD MENU | LCD Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| DVD SETUP EXIT | DVD Setup/Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| DVD SETUP EXIT | DVD Setup/Exit | SETTINGS OPT | Options |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| PMODE | P. Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| SMODE | S. Mode | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| FAV | FAV | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| FAV- | FAV- | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |
| FAV+ | FAV+ | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| TEXT | Angle/Text | REPEAT TEXT | Text |
| HOLD | Zoom/Hold | SHIFT + ZOOM ⏏ | Shift + Eject |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| SUBPAGE | Goto/Subpage | ECO 3D | 3D |
| REVEAL | D. Disp/Reveal | DISC NAV LIST | List |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| SIZE | Title/Size | HOME SMART | Smart |
| INDEX | D. Menu/Index | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| MEDIA | I>/Media | APP MEDIA | Media |
| ▶II | Play/Pause | PLAY MODE ▶ | Play |
| ◀◀ | << | « | << |
| ▶II | Play/Pause | II | Pause |
| ▶▶ | >> | » | >> |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| I◀◀ | I << | K | I << |
| ▶▶I | >>I | » | >>I |
| PROG | Red/Prog | A | Red |
| INTRO | Green/Intro | B | Green |
| REPEAT | Yellow/Repeat | C | Yellow |
| A-B | Blue/A-B | D | Blue |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |