Original		Rechange	
POWER	Power		Power
DTV/ATV	DTV / ATV	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
Recall	Recall	RETURN BACK	Back
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format

Original		Rechange	
STILL	Still		Pause
P-	P -	CH -	Ch -
P+	P +	CH +	Ch +
V-	V -	VOL -	Vol -
V+	V +	VOL +	Vol +
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Mute	MUTE	Mute
MTS	MTS	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
i	i	DISPLAY INFO	Info

Original	Rechange
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Text / <<	Text
Text / <<	<<
Hold / >>	>>
Hold / >>	Shift + Pause
Mix / I<<	I<<
Mix / I<<	Shift + Text
Timer / >>I	>>I
[≡i] / Play/Paus	Play
[≡i] / Play/Paus	Shift + Info
Size / Stop	Stop
Size / Stop	Eject
[?]	D. Menu
Subtitle	Subt

Original	Rechange
TV / Radio	TV/R
List	List
FAV	Pre Ch
EPG	Guide
Rec	Rec
Rec Menu	Shift + Rec
T. Shift	Shift + Smart
USB	Media