Original		Rechange	
	Power		Power
	Input		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Guide		Guide / EPG / -/--
	0		0
	Infos		Info / Angle
	Vol +		Vol+
	Mute		Mute / Dimmer
	Prog +		CH+ / Page+

Original		Rechange	
	Vol -		Vol-
	Format		Picture / Format
	Prog -		CH- / Page-
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Menu		Menu / Home
	Media		Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Back		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	AD		Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
	Subtitles	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Text	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
Radio	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange