Original	Rechange
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play / Pause	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I<	I<< / Preset-
>I	>>I / Preset+
C	Subtitle / EQ
Aspect	Picture / Format
Menu	Menu / Home
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Original	Rechange
Down	Down
Quit	Back / Return
Vol +	Vol +
Liste	Smart / List
P +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P -	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide	Guide / EPG / -/--

Original	Rechange	Original	Rechange
0	0		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Play / Pause	Shift + Play /		
C	Shift + Subtitle / EQ		
Retour	Shift + Back / Return		