Mandis shop

CS50001

Original	Rechange
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play / Pause	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I<	I<< / Preset-
>I	>>I / Preset+
C	Subtitle / EQ
Aspect	Picture / Format
Menu	Menu / Home
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Original	Rechange
Down	Down
Quit	Back / Return
Vol +	Vol +
Liste	Smart / List
P +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P -	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide	Guide / EPG / -/--

Original	Rechange	Original	Rechange
0	HDMI - SAT 0		
Red	NETFLIX SEARCH		
Green	APP REPEAT		
Yellow	YouTube REPEAT A-B		
Blue	Prime Video RANDOM		
Play / Pause	SHIFT + SLOW ▶		
C	SHIFT + EQ SUBTITLE		
Retour	SHIFT + RETURN BACK		