Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Exit	Exit / Cancel / Clear
Picture	Picture / Format	1	1
Sound	Sound / Title	2	2
Aspect	Shift + Picture / Format	3	3
Sleep	Sleep / Timer	4	4
Subtitle	Subtitle / EQ	5	5
CH. List	Smart / List	6	6
EPG	Guide / EPG / -/--	7	7
FAV	Fav / Marker / PC	8	8
TV / Radio	TV/Radio /	9	9
Up	Up	0	0
Input	AV / Input / RDS	Recall	Back / Return
Left	Left	Info	Info / Angle
OK	OK	Vol +	Vol +
Right	Right	Rec	Rec / Rec Mode
Menu	Menu / Home	Rec. List	Display / Media

Original	Rechange	Original	Rechange
CH +	CH+ / Page+	>>I / Subpage	>>I / Preset+
Vol -	Vol -		
Play / Pause	Play / Slow		
Play / Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
CH -	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
TV / TXT	Text / Goto		
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Reveal	Eject / Surround		
Nicam / A2	Audio / Lang I/II		
<< / Index	<< / Tune-		
>> / Hold	>> / Tune+		
I << / Size	I << / Preset-		