Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Smart	Menu Off	Exit
Reveal	Media	Menu Down	Down
Subt. List	Subt	Back	Back
Sleep Timer	Sleep	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop	Chan. Up	Ch +
Info	Shift + Info	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Game Coo	3D
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Contrast +	Shift + Ch +
Contrast -	Shift + Ch -
Mix Scan	Shift + Text
Surround	Shift + Red
Audio-	I <<
Audio+	Shift + >>I
Tone-	<<

Original	Rechange
Tone+	>>
Nicam/Mono	Shift + Green
Level L	Shift + Yellow
Level R/Woofer	Shift + Blue